
Getriebe rutscht bei der 3-4 Schaltung

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Teflonringe Abstützflansch K2 prüfen und Kupplung K2 nach Befund instandsetzen.