

---

**Ölaustritt über den Entlüfter bei scharfer Autobahnfahrt**

---

**alle**

Ursache/Abhilfe:

1. Ölstand im automatischen Getriebe durch Überfüllung zu hoch.
2. Den Ölstand genau nach den im Wartungshandbuch angegebenen Vorschriften prüfen bzw. richtigstellen. Dabei besonders auf die Getriebeöltemperatur achten.