

---

**Heulendes Geräusch nur beim Gangwechsel unter Vollast**

**alle**

---

Ursache/Abhilfe:

1. Ölfilter erneuern.