


**Heul- bzw. Singgeräusch aus dem Bereich Drehmoment-
wandler/ Primärpumpe**

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Ölabweiserstück gerissen oder gebrochen, erneuern



P27-5191-13