
Motor kann in Wählhebelstellung "P" und "N" nicht gestartet werden

alle

Ursache/Abhilfe:

1. Schaltstange und Startsperrschalter einstellen
2. Startsperrschalter erneuern.