



Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und
Richtzeiten:
30-1272



Typ 129

P07-5611-13



Typ 140

P07-5254-13A

Zündung

Abdeckung der Modulbox

Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (N4/1)
bzw. Tempomat LLR oder LLR (N4/3)

Selbstadaption

ausschalten.

aus, einbauen.

herausnehmen, einsetzen.

Sonderwerkzeug 140 589 01 33 00.

durchführen, dazu 90 s Zündung EIN.

Sonderwerkzeug

