
Beanstandung:

Bei hoher Geschwindigkeit leuchtet die Kontrollleuchte ABS auf.

Ursache

1. Unterschiedliche Reifen- und Scheibenradgrößen an Vorder- und Hinterachse.
Nicht empfohlene Rad-Reifenkombination
(Fabrikat, Typ, Größe)
2. Falscher Rotor in der Hinterachse bzw. falsche Achsübersetzung.
3. Stark verschmutzte bzw. beschädigte Rotoren an der Vorderachse.

Abhilfe

1. Serienbereifung montieren.
2. Zähnezahl des Rotors der Hinterachse prüfen, ggf. Mittelstück tauschen.
3. Rotoren an der Vorderachse reinigen bzw. bei Beschädigung Radnaben tauschen.