

---

**Beanstandung:**

Kontrolleuchte ABS bleibt sporadisch nach Motorstart an. Beim Wiederholstart erlöschen die Lampen in der Regel.

Typ 124 (ausser 124.034) ab 1.10.93 bis 31.5.94

---

**Ursache**

Beim Motorstart läuft Prüfzyklus nicht korrekt ab.

**Abhilfe**

Steuergerät ABS probeweise tauschen.