


Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte und Richtzeiten:
47-8212



52 Aktivkohlebehälter
64 Lüftungsleitung

A Regenerierleitung
B Zum Kraftstoffbehälter

Linkes Vorderrad

ab-, anschrauben.
Anziehdrehmoment Radschrauben 110 Nm.

Innenverkleidung im Radkasten
Leitungen am Aktivkohlebehälter (52)
Aktivkohlebehälter (52)

aus-, einbauen.
ab-, anbauen.
nach oben herausziehen, von oben nach unten einsetzen.