



Ausbauen

Zündung

Arretierung von Heizungsbedienteil (Pfeile)
nach unten

ausschalten.

drücken und dabei Heizungsbedienteil (5)
herausziehen.

Steckverbindungen (2 Stück)

abziehen.

Schraube (1) in der Mitte der Ablageschale	_____	herausdrehen.
Ablageschale an den oberen Ecken nach innen	_____	biegen (Pfeile) nach vorn drücken und an den Ecken herausnehmen. Hinweis beachten!
Schrauben (2 und 3) unter Ablageschale	_____	herausdrehen.
Abdeckung (6) hinten nach links aus Verrastung	_____	drücken und rechts anheben.
Abdeckung (6) hinten nach rechts aus Verrastung	_____	drücken und links anheben.
Abdeckung (6) hinten	_____	anheben und nach unten aus den oberen Verrastungen herausziehen.
Steckverbindungen an den Schaltern	_____	abziehen.
Abdeckung (6)	_____	abnehmen.

Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.
Allgemeine Funktionsprüfung durchführen.

Hinweis

Zum Ausbauen der Ablageschale keine scharfkantigen Werkzeuge verwenden, da sonst die Holzabdeckung (6) beschädigt werden kann. Bei Bedarf kann mit einem kleinen Montagehaken am mittleren Schraubenloch (Pfeil) die Ablageschale angehoben werden.