



1. Ausführung bis 11/93



P80-0046-55

3	Element Tankklappe	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß
4	Verteilerstecker Zentralverriegelung	X30	Steckverbindung Sonderaustattungsleiste
F20	Zusatzsicherungsdose hinten, 7fach	Y65/1	Umschaltventil Be-, Entlüftung Zentralverriegelung
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung und Unterdruck	Y65/2	Umschaltventil Be-, Entlüftung Zentralverriegelung
S2/1	Zündstartschalter		Beifahrtür
S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrtür links	a	Elektrische Leitung
S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrtür rechts	b	Pneumatik-Leitung

2. Ausführung ab 01/94 bis 11/94




P80.20-0264-05

3 Element Tankklappe
4 Verteilerstecker Zentralverriegelung
7 Element Heckdeckelschloß
F20 Zusatzsicherungsdose hinten, 7fach
K38 Relais Startsperr
M14/1 Versorgungspumpe Zentralverriegelung und Unterdruck

S2/1 Zündstartschalter
S47 Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links
S48 Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts
X30 Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
a Elektrische Leitung
b Pneumatik-Leitung


3. Ausführung ab 12/94 bis 08/95



P80.20-0265-05

3 Element Tankklappe
7 Element Heckdeckelschloß
19 Verteilerstecker Zentralverriegelung
F20 Zusatzsicherungsdose hinten, 7fach
M14/1 Versorgungspumpe Zentralverriegelung und Unterdruck

S2/1 Zündstartschalter
S47 Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links
S48 Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts
X30 Steckverbindung Sonderausstattungsleiste
a Elektrische Leitung
b Pneumatik-Leitung



P80.20-0267-05

3	Element Tankklappe
7	Element Heckdeckelschloß
19	Verteilerstecker Zentralverriegelung
F20	Zusatzsicherungsdose hinten, 7fach
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung und Unterdruck
S2/1	Zündstartschalter

S47	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür links
S48	Schalt- und Arbeitselement Fahrertür rechts
S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckel
S85/5	ZV-Innenschalter
X30	Steckverbindung Sonderaustattungsleiste
a	Elektrische Leitung
b	Pneumatik-Leitung