


## 83-110 Wärmetauscher aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten 83-3400



- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Heizungskasten _____             | ausbauen (83-100).   |
| Schellen (Pfeile) _____          | ausklipsen.  |
| Schrauben (24) _____             | herausdrehen.  |
| Wärmetauscher (22) _____         | nach oben herausziehen.  |
| Rohre am Wärmetauscher _____     | abschließen und am neuen Wärmetauscher mit<br>neuen O-Ringen montieren, dazu Schrauben (25)<br>herausdrehen. |
| In umgekehrter Reihenfolge _____ | einbauen.  |