


## 83-138 Ventilleiste aus-, einbauen

Arbeits-Nr. der Arbeitstexte und Arbeitswerte bzw. Standardtexte  
und Richtzeiten 83-8810



- |                            |   |
|----------------------------|---|
| Handschuhkasten            | ausbauen.   |
| Umschaltventilleiste (Y11) | ausklipsen.   |
| 3polige Kupplung           | abziehen.   |
| Beide Rastnasen (Pfeil)    | zur Seite drücken und Unterdruckanschlußplatte parallel abziehen. |
| In umgekehrter Reihenfolge | einbauen.   |