



P88-0015-57

Druckschloß

Kunststoffdübel (1)

Abdeckung (2)

Kofferraumbeleuchtung

Verkleidung (3) am Heckmittelstück

Schraube (5 und 6)

Druckschloß (7) am Heckmittelstück

Steckkupplung (9 und 10) am Druckschloß
gehäuse (7)Unterdruckleitung für Zentralverriegelung an
Steckkupplung (11)

Druckschloß (7)

ausbauen.

abnehmen.

ausbauen.

ausbauen, dazu Dübel (4, 6 Stück), ausbauen
und Verkleidung (3) abnehmen.

herausdrehen.

herausnehmen, dabei Gestänge (8) ausfahren.

abziehen.

trennen.

abnehmen.

Heckdeckelschloß

Schraube (14)

Heckdeckelschloß (15)

herausdrehen (2 Stück).

abnehmen, dabei Gestänge (8) ausfahren und
Steckkupplung (16) trennen.**Schließöse**

Schraube (17 und 18) am Heckdeckel

herausdrehen.

Schließöse (19)
Gewindeplatte (20)
Einbauen in umgekehrter Reihenfolge.

abnehmen.
herausnehmen.

Nach dem Einbau des Heckdeckelschlosses
bzw. der Schließöse Heckdeckeleinstellung
kontrollieren bzw. berichtigen.