

Anhängevorrichtung mit
abnehmbarem Kugelhals und
automatischer Verriegelung:
Reinigen nach Prüfung (sofern
erforderlich)

Alle Typen

Kugelhalsaufnahme und Kugelhals _____ bei Verschmutzung z. B. mit einem
Dampfstrahlgerät reinigen und mit Druckluft
trocknen.