



Gelenkscheiben _____ auf Verschleiß und Beschädigungen sowie auf Verformungen kontrollieren (Sichtkontrolle).

Hinweis

Bei Verschleiß sowie Beschädigungen Gelenkscheiben gegen gesonderte Berechnung erneuern.

Hinweise

Bei den zum Teil getriebeseitig montierten Schubweichen bzw. zug-schubweichen Gelenkscheiben die Zwischenstege im Bereich der Paßhülsen (Pfeile) auf Risse kontrollieren (Sichtkontrolle).

Bei Verformungen Gelenkwelle entspannen. Bleibt die Verformung bestehen, so muß die Gelenkscheibe gegen gesonderten Auftrag erneuert werden.

