

Steckverbindungen, die durch Leitungen mit Bauteilen fest verbunden sind.

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
A2/23a2x2	Steckverbindung Antenne GPS, hinten	B.1/26	48
A2/50x1	Steckverbindung Ersatzantenne Emergency-Call	B.1/31	152
A7/5x1	Steckverbindung Hydraulikeinheit Überrollbügel (ÜRB)/Verdeckbetätigung	B.1/10	48
A7/7x1	Steckverbindung Membranwegsensoren	B.1/26	127
A7/7x2	Steckverbindung Löseschalter und Magnetventil	B.1/26	127
A9x1	Steckverbindung Kältemittelverdichter	B.1/9	45
A22x1	Steckverbindung Schaltergruppe Stoffhaltebügel links	B.1/11	52
A23x1	Steckverbindung Schaltergruppe Stoffhaltebügel rechts	B.1/11	52
A24x1	Steckverbindung Schaltergruppe Verdeckkastendeckel links	B.1/11	51
A25x1	Steckverbindung Schaltergruppe Verdeckkastendeckel rechts	B.1/11	51
A28x1	Steckverbindung Stabantenne	B.1/28	137
A34x1	Steckverbindung Bedien-Handhörer Telefon	B.1/18	86
A45x1	Steckverbindung Kontaktschleife/Airbag	B.1/23	114
A45x2	Steckverbindung Kontaktschleife/Relais Fanfaren	B.1/23	114
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler Innenluft	B.1/10	50
B10/5x1	Steckverbindung Temperaturfühler Außenluft	B.1/10	46
B12/1x1	Steckverbindung für Temperaturfühler Kältemittel	B.1/19	94
B24x1	Steckverbindung Beschleunigungsaufnehmer Aufbau	B.1/8	39
B25x1	Steckverbindung für Mikrofon der Freisprechanlage	B.1/16	76
E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	B.1/24	117
E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	B.1/24	116
E21x1	Steckverbindung 3. Bremsleuchte	B.1/14	69
G3/1x1	Steckverbindung O <sub>2</sub> -Sonde nach KAT	B.1/20	99
G3/2x1	Steckverbindung vor KAT O <sub>2</sub> -Sonde	B.1/9	42
		B.1/20	96
G3/3x1	Steckverbindung für O <sub>2</sub> -Sonde links, vor KAT	B.1/15	75
		B.1/20	99
G3/4x1	Steckverbindung für O <sub>2</sub> -Sonde rechts, vor KAT	B.1/15	75
		B.1/20	99
G3/5x1	Steckverbindung für O <sub>2</sub> -Sonde links, nach KAT	B.1/20	97
G3/6x1	Steckverbindung für O <sub>2</sub> -Sonde rechts, nach KAT	B.1/20	97
H4/1x1	Steckverbindung Lautsprechergruppe Tür vorn links	B.1/17	84
H4/2x1	Steckverbindung Lautsprechergruppe Tür vorn rechts	B.1/17	85
H4/7x1	Steckverbindung Lautsprecher hinten links	B.1/18	89
H4/8x1	Steckverbindung Lautsprecher hinten rechts	B.1/32	156
H4/9x1	Steckverbindung Lautsprecher vorn links	B.1/29	141
H4/10x1	Steckverbindung Lautsprecher vorn rechts	B.1/17	82
H4/13x1	Steckverbindung Doppelspulenlautsprecher Radio/Telefon-Freisprechanlage	B.1/18	87
H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	B.1/17	82
H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	B.1/29	141
H4/16x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn links	B.1/17	84

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
H4/17x1	Steckverbindung Lautsprecher Bassbox	B.1/28	139
H4/18x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage Tür vorn rechts	B.1/17	85
L5x1	Steckverbindung Positionsgeber Kurbelwelle	B.1/19	93
L5/1x1	Steckverbindung Positionsgeber Nockenwelle	B.1/21	104
M2/2x1	Steckverbindung Gebläsemotor Modulbox	B.1/21	102
M4m1x1	Steckverbindung Zusatzlüfter links	B.1/27	131
M4m2x1	Steckverbindung Zusatzlüfter rechts	B.1/27	131
M4x1	Steckverbindung Zusatzlüfter	B.1/7	33
M4x2	Steckverbindung Zusatzlüfter rechts	B.1/7	33
M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer links	B.1/8	38
M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer rechts	B.1/8	38
M10/3x1	Leitungsverbinder Fensterhebermotor vorn links, Spannungsversorgung	B.1/17	84
M10/4x1	Leitungsverbinder Fensterhebermotor vorn rechts, Spannungsversorgung	B.1/17	85
M16x1	Steckverbindung Stellglied Tempomat (TPM)	B.1/13	61
M16/1x1	Steckverbindung Stellglied Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	B.1/8	36
M27x1	Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief	B.1/22	108
M27x3	Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief	B.1/22	108
M27x4	Steckverbindung Motor Rückenlehne, vor/zurück	B.1/22	108
M28x1	Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch und tief	B.1/27	133
M28x3	Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch und tief	B.1/27	133
M28x4	Steckverbindung Motor Rückenlehne, vor und zurück	B.1/27	132
N29x1	Steckverbindung elektronischer Gebläseregler	B.1/21	103
N34x1	Steckverbindung Schaltuhr Standheizung	B.1/8	40
N49x1	Steckverbindung Lenkwinkelsensor	B.1/3	14
R25x1	Steckverbindung Sollwertgeber Elektronisches Fahrpedal (EFP)	B.1/8	36
S4x1	Steckverbindung für Kombi-Schalter	B.1/3	14
S4/2x1	Steckverbindung Schalter Fanfaren	B.1/23	111
S10/1x1	Steckverbindung des Kontaktfühlers für Bremsbeläge	B.1/10	49
S10/2x1	Steckverbindung des Kontaktfühlers für Bremsbeläge	B.1/13	62
S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorn rechts	B.1/12	56
S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorn links	B.1/12	56
S29/2x1	Steckverbindung Drosselklappenschalter Vollast-/Leerlauferkennung		
	Motor 103	B.1/9	41
	Motor 104	B.1/9	43
	Motor 119	B.1/9	44
S29/4x1	Steckverbindung Schalter Leerlauf-/Vollasterkennung	B.1/1	3
S29/4x2	Steckverbindung Fahrpedalpotentiometer	B.1/1	3
S40x1	Steckverbindung Tastschalter Tempomat (TPM)	B.1/3	14
S43x1	Steckverbindung Schalter Ölstandskontrolle		
	M120	B.1/21	101
	M104	B.1/21	105
S52/1x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links	B.1/8	37
S52/2x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts	B.1/8	37
S52/3x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links	B.1/8	37

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
S52/4x1	Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, rechts	B.1/8	37
S59x1	Steckverbindung Schalter Lenksäulenverstellung	B.1/3	14
S68/1x1	Steckverbindung Schalter Gurtschloß Gurtbringer (GUB)/Gurtwarnung, Sitz vorne links	B.1/23	115
S84/1x1	Steckverbindung Schalter Verdeck verriegelt links	B.1/11	55
S84/2x1	Steckverbindung Schalter Verdeck verriegelt rechts	B.1/11	55
S84/3x1	Steckverbindung Schalter Verdeck auf (Verdeck im Verdeckkasten)	B.1/11	51
S84/4x1	Steckverbindung Schalter Verdeck oben	B.1/11	51
S84/6x1	Steckverbindung Schalter Stoffhaltebügel auf (Hochgestellt)	B.1/11	53
S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	B.1/12	60
S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorn rechts	B.1/12	60
S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	B.1/12	57
S88x2	Steckverbindung Microschalter Drehfalle	B.1/12	58
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	B.1/14	70
S93/2x1	Steckverbindung Schalter SBS	B.1/29	144
Y3/1x1	Steckverbindung Ventileinheit Automatisches Getriebe (AG) 5-Gang	B.1/13	65
Y33x1	Steckverbindung Elektromagnetische Kupplung Luftpumpe	B.1/19	91
Y36/6x1	Steckverbindung Ventileinheit	B.1/19	92
Y51x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit	B.1/8	39
Y52x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit	B.1/8	36
Y53x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit	B.1/10	47
Y54x1	Steckverbindung Dämpfventileinheit	B.1/10	47

### Leitungs- und Steckverbindungen

X1	Steckverbindung Hecklautsprecher links	B.1/25	124
X1/1	Steckverbindung Hecklautsprecher rechts	B.1/25	123
X1/4	Steckverbindung automatische Antenne	B.1/3	15
X2/1	Steckverbindung elektronischer Tachometer/Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung	B.1/3	15
X2/3	Steckverbindung Geschwindigkeitssignal ABS/Motor, 2polig	B.1/7	32
X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	B.1/4	19
X4/1	Leitungsverbinder Klemme 30/Innenraum	B.1/23	113
X4/5	Leitungsverbinder Klemme 30/Kofferraum, 1polig (in Zusatzsicherungsdose F20)	B.1/5	22
X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	B.1/1	1/2
X4/18	Leitungsverbinder Klemme 15R, 1polig	B.1//16	79
X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	B.1/4	16
X11	Diagnosedose	B.1/1	4
X11/2	Diagnosedose links, 9polig	B.1/15	73
X11/3	Diagnosedose rechts, 9polig	B.1/15	73
X11/4	Prüfkupplung Diagnose bis ca. 06/92	B.1/5	21
	ab ca. 07/92	B.1/15	71/72

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
X11/7	Prüfanschluß Gurtstraffer (GUS)	B.1/3	12
X11/12	Prüfkupplung Verdecksteuerung, 4polig	B.1/3	12
X11/13	Prüfkupplung/Steckverbindung Airbag (AB) mit Gurtstraffer, 10polig	B.1/3	12
X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	B.1/22	107
X11/21	Prüfkupplung für Diagnosemodul , 3polig, (USA) (Kalifornien)	B.1/15	71
X11/22	Prüfkupplung für Diagnose II		
	gültig für (USA)	B.1/15	74
	gültig für alle ab 01/2001	B.1/29	145
X12/1	Leitungsverbinder Klemme 15 ungesichert	B.1/22	106
X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 12polig	B.1/4	20
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	B.1/4	19
X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	B.1/5	23
X18/10	Steckverbindung Innenraum/ASR, 8polig	B.1/2	6
X18/31	Steckverbindung Notrufsystem (Emergency-Call), Innenraumleitungssatz und Cockpitleitungssatz	B.1/31	154
X18/32	Steckverbindung E-Call/Schlusslampenleitungssatz	B.1/28	140
X19	Steckverbindung heizbare Heckscheibe	B.1/6	28
X20	Zwischensteckverbindung Bremslichtschalter, 2polig	B.1/4	19
X20/1	Steckverbindung für 3. Bremsleuchte	B.1/16	77
X22	Steckverbindung Automatisches Getriebe	B.1/22	107
X22/2	Steckverbindung Automatisches Getriebe/Motor, 8polig	B.1/6	29
X22/4	Steckverbindung Mechanisches Getriebe/Motor, 4polig	B.1/6	29
X22/5	Steckverbindung Automatisches Getriebe 5-Gang/Motor	B.1/13	63/64
X22/7	Steckverbindung Ventil Schaltpunktanhebung, 1polig		
	Motor 104	B.1/1	3
	Motor 119	B.1/11	54
X22/12	Steckverbindung Motor/Karosserie/EGS	B.1/22	107
X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	B.1/6	27
X23/1	Steckverbindung für Endschalter der Verdeckverriegelung	B.1/6	26
X23/7	Steckverbindung Verdeck (Reed-Kontakt-Schalter)	B.1/23	112
X23/11	Steckverbindung Ersatzantenne Notrufsystem (TELE AID)	B.1/26	128
X23/12	Steckverbindung Ersatzantenne/Handy	B.1/31	152
X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	B.1/1	5
X26	Steckverbindung Innenraum/Motor, 12polig	B.1/1	5
X26/2	Steckverbindung Motortrennstelle		
	bis ca. 06/92	B.1/1	1
	ab ca. 07/92	B.1/15	72
X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe	B.1/6	29
		B.1/22	109
X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	B.1/1	1
X28/1	Steckverbindung Einspeisung Gurtstraffer (GUS), 2polig	B.1/4	16
X28/2	Steckverbindung Einspeisung Airbag (AB) mit Gurtstraffer (GUS), 2polig	B.1/4	16
X28/4	Steckverbindung Airbag (AB)/Zündpille Fahrer, 2polig	B.1/3	13/14
X28/5	Schleifring Zündpille Airbag (AB), 2polig	B.1/6	30

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
X28/8	Steckverbindung Gurtstraffer Fahrersitz, 2polig	B.1/2	10
X28/9	Steckverbindung Gurtstraffer Beifahrersitz, 2polig	B.1/2	10
X28/18	Steckverbindung Sitzbelegungserkennung/AKSE	B.1/16	80
X28/24	Steckverbindung digitaler Crash-Eingang E-Call	B.1/30	147
X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	B.1/2	9
X30/1	Steckverbindung Multifunktionsleiste (Weitere Systeme siehe Anschlußschema Gruppe 00-C)	B.1/5	21
X30/8	Steckverteiler Wake-up Signal/15R	B.1/31	155
X33/5	Steckverbindung ADS, Federung, vorn/hinten	B.1/7	32
		B.1/22	107
X33/6	Steckverbindung ADS, Federung, vorn/hinten	B.1/7	32
		B.1/22	107
X33/7	Steckverbindung Tempomat (TPM) Klemme 15, 1polig	B.1/1	5
X33/9	Steckverbindung Niveau-Sensor, Hinterachse	B.1/22	110
X33/10	Steckverbindung ADS Cockpit/Motor, 2polig	B.1/22	107
X33/15	Steckverbindung ADS/Motor-Karosserie	B.1/22	107
X33/16	Steckverbindung ADS/Leuchtweitenregulierung vorne	B.1/19	92
X33/17	Steckverbindung ADS/Leuchtweitenregulierung hinten	B.1/22	110
X34/13	Mehrfachsteckverbindung Türkontaktschalter vorn rechts, 4polig	B.1/3	11
X34/31	Mehrfachsteckverbindung Türkontaktschalter vorne rechts (---X34/13---)	B.1/3	11
X34/33	Steckverbindung Türkontaktschalter und Einstiegsleiste links	B.1/31	153
X34/34	Steckverbindung Türkontaktschalter und Einstiegsleiste rechts	B.1/32	160
X35	Trennstelle Cockpit/Modul- bzw. Steuergerätebox	B.1/18	90
X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	B.1/18	90
X35/15	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz	B.1/18	90
X35/16	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz, 13polig	B.1/18	90
X35/17	Trennstelle Modulbox/Schlußlampenleitungssatz, 6polig	B.1/25	122
X35/26	Trennstelle Modulbox/Motor (Korrespond.) bis ca. 05/96	B.1/16	78
X35/63	Trennstelle Steuergerätebox/Motor ab ca. 06/96	B.1/16	78
X35/69	Trennstelle Motor-Karosserie/APS	B.1/30	146
X36	Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz, 1polig	B.1/3	12
X36/3	Steckverbindung Kraftstoffpumpenleitungssatz, 2polig	B.1/6	27
X39/2	Zwischensteckverbindung Lautsprechersystem vorn rechts, 2polig	B.1/29	142
X39/5	Steckverbindung Sende- und Empfangsteil, Bedienhandhörer	B.1/28	136
X39/8	Steckverbindung Telefon (Radioausblendung)	B.1/19	95
X39/10	Trennstelle Bediengerät/Steckverteiler, Sende-/Empfangsgerät, 12polig	B.1/17	81
X39/11	Steckverteiler Telefon/Sende-/Empfangsgerät, 12polig	B.1/19	95
X39/12	Steckverbindung Radioausblendung/Sende-/Empfangsgerät	B.1/22	109
X39/37	Trennstelle Telefon Handy	B.1/22	109
X39/43	Steckverbindung Lichtwellenleiter D2B	B.1/28	138
X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt EDW Radio, 1polig	B.1/3	15
X42/15	Steckverbindung EDW geschaltete Masse	B.1/2	8

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
X42/17	Steckverbindung Starter/Startsperre EDW, 2polig	B.1/14	68
X42/18	Zwischensteckverbindung Startsperre Klemme 50	B.1/14	67
X47	Steckverbindung Drehzahlgeberleitungssatz	B.1/3	12
X47/2	Zwischensteckverbindung Positionsgeber Nockenwelle	B.1/15	72
X49/1	Steckverbindung Rückfahrlichtschalter	B.1/16	79
X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlicht Spiegelabblendung, 1polig	B.1/20	98
X49/5	Steckverbindung abblendbarer Außenspiegel	B.1/25	121
X51	Trennstelle Schalter Gurtblockierung	B.1/25	125
X52	Steckverbindung Anhängervorrichtung, 6polig	B.1/4	20
X52/2	Zusatzsteckverbindung Schlußlampenleitungssatz/Anhängervorrichtung, 2polig	B.1/4	20
X54/6	Steckverbindung Lenksäulenverstellung, 2polig	B.1/4	18
X54/7	Steckverbindung Steuergerät/Motor Lenksäulenverstellung, 8polig	B.1/3	14
X54/8	Steckverbindung Steuergerät/Schalter Lenksäulenverstellung, 6polig	B.1/3	14
X55/3	Kontaktierungsleiste am Sitz vorn links	B.1/2	10
X55/4	Kontaktierungsleiste am Sitz vorn rechts	B.1/2	10
X57/1	Zwischensteckverbindung Schlußleuchte links, Anhängervorrichtung	B.1/19	95
X58	Steckdose für Anhängervorrichtung, 13-polig	B.1/4	17
X62/1	Steckverbindung Drehzahlgeber/Bremsbelagverschleißanzeige hinten links	B.1/7	32
X62/2	Steckverbindung Drehzahlgeber/Bremsbelagverschleißanzeige hinten rechts	B.1/7	32
X62/5	Steckverbindung Ventil ASD, 2polig	B.1/3	12
X62/6	Steckverbindung für Vorderachs-Verteiler rechts im Aggregaterraum	B.1/1	1
X62/7	Steckverbindung für Vorderachs-Verteiler links im Aggregaterraum	B.1/5	24
X62/8	Steckverbindung für Hinterachs-Verteiler	B.1/2	7
X62/14	Steckverbindung Vorderachse-Verteiler links (Achsschenkel)	B.1/12	59
X62/15	Steckverbindung Vorderachse-Verteiler rechts (Achsschenkel)	B.1/12	59
X62/19	Leitungsverbinder Drehzahlsignal Traktionssysteme vorn links	B.1/22	106
X64/4	Steckverbindung Doppelzusatzlüfter, 2polig	B.1/7	34
X67	Steckverbindung Außentemperaturanzeige, 2polig	B.1/1	5
X72/1	Steckverbindung Standheizung/Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA), 1 bzw. 3polig	B.1/7	35
X74	Steckverbindung Kraftstoffdosierpumpe, 2polig	B.1/3	12
X83/11	Steckverbindung Lichtdrehschalter, Klemme 56	B.1/23	114
X85	Steckverbindung Heizungs- und Temperaturautomatik (HAU, TAU)/Motorleitungssatz, 4polig	B.1/2	6
X85/1	Steckverbindung für Klimaleitungssatz und Motorleitungssatz	B.1/16	78
X85/2	Steckverbindung Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA)/Innenraum, 12polig	B.1/5	25
X88/2	Steckverbindung Wischermotor	B.1/21	102
X88/6	Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 2polig	B.1/7	32
X88/7	Steckverbindung Waschdüsen Schlauchbeheizung links, 1polig	B.1/7	31
X88/8	Steckverbindung Waschdüsen Schlauchbeheizung rechts, 1polig	B.1/7	31
X89/4	Steckverbindung Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/KE, 1polig	B.1/2	6
X98	Prüfkupplung für Umschaltung Komfort/Sport, 2polig	B.1/14	66