

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
A2/29	Radio und Navigationsbedienteil, APS	B.2/14	55
A2/30	Navigationsrechner		
	bis ca. 05/00	B.2/14	59
	ab ca. 06/00	B.2/16	65
A7	Hydraulikeinheit ABS	B.2/6	25
A7k1	Relais Magnetventil	B.2/6	25
A7k2	Relais Rückförderpumpe/Ladepumpe	B.2/6	25
A7/3	Hydraulikeinheit für Traktionssysteme	B.2/6	24
A7/3k1	Relais Magnetventil	B.2/6	24
A7/3k2	Relais Hochdruck-/Rückförderpumpe	B.2/6	24
A7/5	Hydraulikeinheit Überrollbügel (ÜRB)/Verdeckbetätigung	B.2/4	13
A7/5k1	Relais	B.2/4	13
A9	Kältemittelverdichter	B.2/13	53
A9k1	Elektromagnetische Kupplung	B.2/13	53
A34/4	Interface Telefon	B.2/16	66
A35	Sende- und Empfangsgerät Telefon	B.2/15	61
A35/8	Steuergerät E-Call	B.2/15	61
A35/13	Sende- und Empfangsgerät Telefon D2B	B.2/16	66
A35/17	Sende- und Empfangsgerät Telefon und TELE AID	B.2/15	61
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
F23	Modulbox bis ca. 08/95	B.2/8	34
F23/1	Steuergerätebox ab ca. 09/95	B.2/9	36/37
K1/2	Relais Überspannungsschutz, Klemme 87E/87L/30a, 9polig (Serie K1/1)	B.2/5	16/19
K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K9	Relais Zusatzlüfter 1. und 2. Stufe	B.2/1	1
K9k1	Relais Zusatzlüfter 1. Stufe	B.2/1	1
K9k2	Relais Zusatzlüfter 2. Stufe	B.2/1	1
K9/1	Relais Zusatzlüfter 1. Stufe		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K10	Relais Zusatzlüfter 2. Stufe		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K13/1	Relais heizbare Heckscheibe	B.2/11	41
K17	Relais Lufteinblasung		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K18/2	Relais Gurtsperre, Sitz vorn links	B.2/6	22
K18/3	Relais Gurtsperre, Sitz vorn rechts	B.2/6	22
K20/1	Relais Hochdruck-/Rückförderpumpe	B.2/10	38

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
K24	Relais Komfortschaltung	B.2/1	
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K26	Relais Wischeranlage	B.2/5	18
K27	Relais Kraftstoffpumpen	B.2/11	41
K27/1	Relais 1 für Kraftstoffpumpen 1 und 2	B.2/11	44
K27/2	Relais 2 für Kraftstoffpumpen 1 und 2	B.2/11	44
K29	Relais Getriebe-Schaltpunktanhebung	B.2/1	1
K35	Relais O ₂ Sondenheizung nach KAT		
	bis ca. 08/95	B.2/8	34
	ab ca. 09/95	B.2/9	36
K38	Relais Wegfahrsperre		
	bis ca. 08/95	B.2/7	26
	ab ca. 09/95	B.2/7	27
K38/3	Anlaßsperrelais	B.2/12	45
K39	Relais Fanfaren		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
K52	Relais Nebelschlußlichtabschaltung	B.2/13	54
N1/2	Schaltgerät EZL	B.2/2	4
N1/3	Schaltgerät EZL/AKR	B.2/2	4
N1/4	Schaltgerät EZL/AKR links	B.2/11	42
N1/5	Schaltgerät EZL/AKR rechts	B.2/11	42
N2/1	Steuergerät Gurtstraffer (GUS)	B.2/2	2
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	B.2/2	2
		B.2/7	27
N2/3	Steuergerät Sitzbelegungserkennung (Airbag)	B.2/5	17
N2/4	Steuergerät Gurtwarnung (USA)	B.2/5	17
N2/7	Steuergerät Rückhaltesysteme	B.2/15	60
N3	Steuergerät KE	B.2/5	16
N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	B.2/8	32
N3/2	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links	B.2/8	31
N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	B.2/8	31
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)		
	bis ca. 08/95 (in der Modulbox)	B.2/8	33
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36/37
N3/10	Steuergerät Motorelektronik (ME)	B.2/9	37
N3/11	Steuergerät Motorelektronik (ME) links	B.2/9	37
N3/12	Steuergerät Motorelektronik (ME) rechts	B.2/9	37
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)		
	bis ca. 06/92	B.2/5	16
	ab ca. 07/92 bis ca. 08/95 (in der Modulbox)	B.2/8	31/33
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/8	36/37
N4/2	Steuergerät Tempomat (TPM) mit Kodierstecker	B.2/5	16

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
N4/3	Steuergerät Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	B.2/8	33
N7	Lampenkontrollgerät		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
N10	Kombirelais (Blinker, heizbare Heckscheibe, Wischermotor)	B.2/10	38
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)		
	bis ca. 08/95	B.2/1	1
	ab ca. 09/95	B.2/10	38
N15/1	Steuergerät Automatisches Getriebe, 5-Gang (EAG)		
	bis ca. 06/92	B.2/5	19
	ab ca. 07/92 bis ca. 08/95	B.2/8	33
	ab ca. 09/95	B.2/7	30
N15/3	Steuergerät EGS	B.2/7	30
N16	Motoraggregate-Steuergerät (MAS)	B.2/5	16/19
N16/1	Grundmodul (GM)		
	bis ca. 08/95 (in der Modulbox)	B.2/8	31/33/35
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36/37
N18	Steuer- und Bediengerät Heizungsautomatik (HAU)	B.2/4	11
N18/1	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen Heizungsautomatik (HAU)	B.2/4	11
N18/2	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen Klimatisierungsautomatik (KLA)/Temperaturautomatik (TAU)	B.2/4	14
N19/1	Steuer- und Bediengerät Temperaturautomatik (TAU)	B.2/4	14
N22	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA)	B.2/4	15
N25/5	Steuergerät Sitzheizung (SIH) vorn	B.2/2	1
N26	Steuergerät EDW	B.2/4	12
N28/1	Steuergerät Anhängererkennung	B.2/3	7
N29	Elektronischer Gebläse regler	B.2/3	6
N30	Steuergerät ABS		
	bis ca. 06/92	B.2/5	16
	ab ca. 07/92 (in der Modulbox)	B.2/8	33
N30/1	Steuergerät ASR		
	bis ca. 06/92	B.2/5	16
	ab ca. 07/92 (in der Modulbox)	B.2/8	31/33
N30/2	Steuergerät ASD		
	bis ca. 06/92	B.2/5	16
	ab ca. 07/92 (in der Modulbox)	B.2/8	33
N31	Steuergerät Komfortsitzverstellung links	B.2/3	10
N32	Steuergerät Komfortsitzverstellung rechts	B.2/3	10
N32/1	Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory	B.2/3	10
N32/2	Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory	B.2/3	10
N32/5	Steuergerät Näherungsschalter links	B.2/3	8
N32/6	Steuergerät Näherungsschalter rechts	B.2/3	8
N32/7	Sicherheitspaket Lehnverriegelung links	B.2/3	10

		Blatt-Nr.	Bild-Nr.
N32/8	Sicherheitspaket Lehnverriegelung rechts	B.2/3	10
N32/9	Steuergerät Spiegel- und Lenksäulenverstellung, mit Memory	B.2/2	3
N33	Steuergerät Standheizung	B.2/2	1
N34	Schaltuhr Standheizung	B.2/3	9
N35	Steuergerät Tagfahrlicht	B.2/5	17
N40/3	Steuergerät Verstärker Lautsprecher links/rechts	B.2/2	1
N41	Steuergerät Reiserechner (RRE), mit Anzeige	B.2/12	46
N47-1	Steuergerät ASR/PML		
	bis ca. 08/95 (in der Modulbox)	B.2/8	31/33
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36/37
N47-2	Steuergerät ETS/PML		
	bis ca. 08/95 (in der Modulbox)	B.2/8	33
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36/37
N47-5	Steuergerät für ESP, PML und BAS	B.2/9	37
N49	Lenkwinkelsensor	B.2/5	20
N51	Steuergerät AIR matic mit ADS		
	bis ca. 06/92	B.2/5	16
	ab ca. 07/92 bis ca. 08/95	B.2/8	35
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36/37
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	B.2/2	5
		B.2/13	51
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Crashauslösung	B.2/2	5
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)		
	bis ca. 08/95	B.2/4	12
	ab ca. 09/95	B.2/7	29
N54/1	Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem		
	ab ca. 06/96	B.2/12	48
	bis ca. 05/96	B.2/12	49
N54/4	Steuergerät Funk/Infrarot FBS	B.2/14	56
N58	Steuergerät Katalysatorüberhitzung (J)	B.2/6	21
N58/1	Steuergerät Katalysatorüberhitzung links (J)	B.2/11	40
N58/2	Steuergerät Katalysatorüberhitzung rechts (J)	B.2/11	40
N59	Diagnosemodul I	B.2/8	34
N59/1	Diagnosemodul II		
	bis ca. 08/95	B.2/8	34
	ab ca. 09/95 (in der Steuergerätebox)	B.2/9	36
N64	Drehgeschwindigkeitssensor für ESP	B.2/13	51
N65/1	Steuergerät Zusatzlüfter	B.2/13	25
N71	Steuergerät für Leuchtweitenregulierung		
	bis ca. 05/96	B.2/12	48
	ab ca. 06/96	B.2/12	49
N99/3	Spannungswandler Einstiegsleiste links	B.2/17	70
N99/4	Spannungswandler Einstiegsleiste rechts	B.2/17	71