

Elektrischer Schaltplan Kombi-Instrument (KI) 103 KE / 104 KE / 119 KE
Typ 129.0.. (außer ^{USA})
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –

A1e2	Kontrolleuchte, Blinker rechts	31A	N10/2	Kombirelais (Blinker mit	31M
A1e6	Warnleuchte Bremsbelag-	27A		Anhängevorrichtung, heizbare	
	verschleißanzeige	31A		Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	
A1e9	Warnleuchte	32A	N30/1	Steuergerät ASR	38M
	Sicherheitsgurt/Rückenlehnenverriegelung		N30/2	Steuergerät ASD	37M
A1e15	Kontroll- und Warnleuchte für Airbag	34A	N41	Steuergerät Reiserechner (RRE), mit Anzeige	33M
A1e21	Warnleuchte ASR	38A	N51	Steuergerät AIR matic mit ADS	36M
A1e22	Kontrolleuchte ASR	38A	S10/1	Kontaktfühler für Bremsbeläge vorn links	27M
A1e24	Warnleuchte ASD	38A	S10/1x1	Steckverbindung des Kontaktfühlers für Bremsbeläge	27K
A1e25	Funktionsleuchte ASD	38A	S10/2	Kontaktfühler für Bremsbeläge vorn rechts	30M
A1e26	Kontrolleuchte CHECK ENGINE	37A	S10/2x1	Steckverbindung für Bremsbeläge vorn rechts	30K
A1e27	Warnleuchte ADS, Federung	36A	S10/3	Kontaktfühler Bremsbeläge hinten links	28M
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	30A	S10/4	Kontaktfühler für Bremsbeläge hinten rechts	29M
A1p3	Öldruckanzeige mit Warnleuchte	27A	S11	Schalter für Bremsflüssigkeitskontrolle	31M
A1p4	Außentemperaturanzeige	25C	S12	Schalter für Feststellbremskontrolle	32M
A1p6	Elektronische Uhr	25C	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	31H
B4	Geber für Kraftstoffanzeige	26M			
B5	Geber Öldruckanzeige	25M			
B14	Fühler für Außentemperaturanzeige	26M			
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	35M			
F1f12	Sicherung 12	35L			
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	34M			
				Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	

X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	34I 37I
X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	25H
X28/2	Steckverbindung Einspeisung Airbag (AB) mit Gurtstraffer (GUS), 2polig	34I
X30/1	Steckverbindung Multifunktions- leiste (Weitere Systeme siehe Anschlußschema Gruppe 00-C)	36G
X62/8	Steckverbindung für Hinterachs- Verteiler	28I
X67	Steckverbindung Außen- temperaturanzeige, 2polig	26H
X88/6	Steckverbindung Kontaktfühler Bremsbelag hinten links, 2polig	28H

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

