

Elektrischer Schaltplan Fensterheber
(außer ^{USA})
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 567 -

E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	15M	S2/1	Zündstartschalter	14M
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	16M	S17/3	Türkontaktschalter vorne links	12M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	17M	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	10M
E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorne links	17M	S21/1	Schalter Fensterheber vorne links, Mittelkonsole vorne	8M
E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorne rechts	18M	S21/2	Schalter Fensterheber vorne rechts, Mittelkonsole vorne	7M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	9M
F20-1	Sicherung 1, Klemme 30	4L	S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	9K
F20-2	Sicherung 2, Klemme 30	3L	S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	12M
K24	Relais Komfortschaltung	16M	S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	12K
M10/3	Fensterhebermotor vorne links	1M	S83	Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort)	4M
M10/3x1	Leistungsverbinder Fensterhebermotor vorne links	1K	S84	Schalter Verdeckbetätigung	5M
M10/4	Fensterhebermotor vorne rechts	2M	W17	Masse Fondsitz rechts	
M10/4x1	Leistungsverbinder Fensterhebermotor vorne rechts	2K	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	16A	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
N26	Steuergerät EDW	17A	*U97	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N32/7	Sicherheitspaket Lehnverriegelung, links	13M			
N32/8	Sicherheitspaket Lehnverriegelung, rechts	11M	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8H
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8A	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	15H
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	18A			

X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	17E
Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	16E

*U99 **Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

