

**Elektrischer Schaltplan Fensterheber**

**USA ab 1990**

F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		W17	Masse Fondsitz rechts	
F20-1	Sicherung 1, Klemme 30	4L	W18	Masse Querträger Sitz vorne links	
F20-2	Sicherung 2, Klemme 30	3L	W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts	
M10/3	Fensterhebermotor vorne links	1M	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8H
M10/3x1	Leistungsverbinder Fensterhebermotor vorne links	1K	X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	13H
M10/4	Fensterhebermotor vorne rechts	2M			
M10/4x1	Leistungsverbinder Fensterhebermotor vorne rechts	2K	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	13H
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	13M			
N26	Steuergerät EDW	13M			
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	7A			
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	14M			
S17/3	Türkontaktschalter vorne links	10M			
S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	12M			
S21/1	Schalter Fensterheber vorne links, Mittelkonsole vorne	8M			
S21/2	Schalter Fensterheber vorne rechts, Mittelkonsole vorne	7M			
S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	11M			
S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	11K			
S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	10M			
S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	9K			
S83	Schalter Überrollbügelbetätigung (Komfort)	4M			
S84	Schalter Verdeckbetätigung	5M			

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

