

**Elektrischer Schaltplan Zentralverriegelung (ZV)**  
**ab 12/94**

E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	5M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	8L	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	8A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N26	Steuergerät EDW	4A			
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	2M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3H
		12M			
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Crashauslösung	2A	X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	1H
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	11M	X35/65	Trennstelle Kompaktleitungssatz / Cockpit	10H
S2/1	Zündstartschalter	4M	Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
		19A	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	12E
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	6M			
		7M			
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	6M	Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	6E
		7M			
S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	10M			
S85	Schalter Innenzentralverriegelung	9M			

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

