

**Elektrischer Schaltplan Zentralverriegelung (ZV)**  
**Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 126 562 –**

A1	Kombi-Instrument	13M	W1	Hauptmasse	
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	5M	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
F1-20	Sicherung 20, Klemme 15	3B	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
F4	Sicherungsdose im Kofferraum				
F4-3	Sicherung 3, Klemme 30	1L		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
F4-5	Sicherung 5, Klemme 30	9L			
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	11A			
N26	Steuergerät EDW	4A	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	13H
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	3M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3H 15H 18H
		17M 18M			
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	14M 16M 19M	X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	1H
N54/1	Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem	16M 19M	Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
S2/1	Zündstartschalter	4M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	9H
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	7M	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	17E
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	7M	Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	6F 13F
S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	11M			
S84	Schalter Verdeckbetätigung	2A			
S85	Schalter Innenzentralverriegelung	9M			

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

