

Elektrischer Schaltplan Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung (IFZ)

(außer   )
ab 12/94

A26/7	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung Innenspiegel	7M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	10H
E34	Funktionsanzeige IFZ	5M	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	10F
F1	Sicherungs- und Relaiskasten				
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	8L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	9F
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	2L	X35/65	Trennstelle Kompaktleitungssatz / Cockpit	1F
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	1M	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	1H
N3/1	Steuergerät Lufthitzdraht (LH)	8M			
N3/2	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) links	8M			
N3/3	Steuergerät Lufthitzdraht (LH) rechts	9M			
N3/4	Steuergerät Heißfilm Motorsteuerung (HFM)	11M			
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	6A			
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	3M 4M			
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	3M 4M			
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)				
W18	Masse Querträger Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

