

Elektrischer Schaltplan Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung (IFZ)
ab ca. 09/95

A26/7	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung Innenspiegel	1M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	10M	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
E34	Funktionsanzeige IFZ	3M	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
E34/1	Funktionsanzeige IFZ rechts	3M	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten			Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
F1-15	Sicherung 15, Klemme 15	5L			
F1-18	Sicherung 18, Klemme 15	5L			
M14/1	Versorgungspumpe	6M			
	Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	9M 12M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz, 8polig	6F 9F 11F 14F
N26	Steuergerät EDW	8M			
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	7M 9M	Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	4F
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	8A	Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	6I 14H
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	11M			
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	11M	Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	12H
S86	Microschalter Komfort/EDW	13M			
S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	13L			
S87	Schaltergruppe, Tür vorn rechts	14M			
S87s1	Microschalter Komfort/EDW	14M			
S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorn rechts	14L			
S88	Schaltergruppe Heckdeckel	15M			
S88s1	Microschalter Komfort/EDW	15M			
S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	15L			

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

