

**Elektrischer Schaltplan Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung (IFZ),
mit Fahrberechtigungssystem
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 140 851 –**

A26/1	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Fahrertür	24M	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	8M
A26/2	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Beifahrertür	25M	S84	Schalter Verdeckbetätigung	20M
A26/3	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Heckdeckel	26M	S86	Microschalter Komfort/EDW	10M
A26/7	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung Innenspiegel	13M	S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	10L
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	7M	S87	Schaltergruppe, Tür vorn rechts	11M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S87s1	Microschalter Komfort/EDW	11M
F1-15	Sicherung 15, Klemme 15	18L	S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorn rechts	11L
F1-18	Sicherung 18, Klemme 15	18L	S88	Schaltergruppe Heckdeckel	12M
F1-20	Sicherung 20, Klemme 15	21L	S88s1	Microschalter Komfort/EDW	12M
F4-5	Sicherung 5, Klemme 30	23L	S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	12L
L11	Spule für Transponder	2M	U49	Gültig für alle (außer )	
M14/1	Versorgungspumpe	3M	W1	Hauptmasse	
	Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	5M 9M 19M		(hinter Kombi-Instrument)	
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	15M	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
N26	Steuergerät EDW	4M 22M	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	4M 6M	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	25A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N54/1	Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem	11A	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	28G
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	8M	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	27E

X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3F
		5F
		8F
		11F
		19F
Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	17F
Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	3I
		11H
		22D
Z30/1	Endhülse Blinker links, Einspeisung aus Kombirelais	15I
Z30/2	Endhülse Blinker rechts, Einspeisung aus Kombirelais	16I
Z37/2	Endhülse CAN-Motor-Bus (low)	19D
Z37/3	Endhülse CAN-Motor-Bus (high)	20D
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	9H
		22D

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**



PE82

Außenbeleuchtung

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

