

**Elektrischer Schaltplan Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung (IFZ)**

**CH** ab 1990

|       |  |            |         |  |            |
|-------|--|------------|---------|--|------------|
| A26/1 | Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Fahrertür    | 19M        | S85     | Schalter Innenzentralverriegelung  | 6M         |
| A26/2 | Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Beifahrertür | 20M        | S86     | Microschalter Komfort/EDW  | 9M         |
| A26/3 | Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Heckdeckel   | 22M        | S86x1   | Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW  | 8K         |
| E15   | Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte              | 3M         | S87     | Schaltergruppe, Tür vorne rechts   | 10M        |
| F1    | Sicherungs- und Relaiskasten                               |            | S87s1   | Microschalter Komfort/EDW  | 9M         |
| F1-C  | Sicherung C, Klemme 30                                     | 15L        | S87s2   | Microschalter Drehfalle  | 10M        |
| F20   | Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)                   |            | S87x1   | Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorne rechts                                 | 9K         |
| F20-4 | Sicherung 4, Klemme 30                                     | 1L         | S88     | Schaltergruppe Heckdeckel  | 11M        |
| F20-6 | Sicherung 6, Klemme 30                                     | 6L         | S88s1   | Microschalter Komfort/EDW  | 11M        |
| M14/1 | Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck   | 8A         | S88x1   | Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW  | 11K        |
| N26   | Steuergerät EDW  | 16M<br>18M | S88/1   | Microschalter Drehfalle/Heckdeckel   | 12M        |
| N52   | Steuergerät Verdeckbetätigung                              | 8M<br>15M  | S88/1x1 | Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel                               | 12K        |
| N53   | Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung          | 2A         | U64     | Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 064 346 -                                   |            |
| N54   | Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)                    | 19A        | W1      | Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)   |            |
| S2/1  | Zündstartschalter  | 14A        | W6      | Masse Kofferraum Radlauf links   |            |
| S47   | Schalt- und Arbeitselement Tür vorne links                 | 4M         | W7      | Masse Kofferraum Radlauf rechts  |            |
| S48   | Schalt- und Arbeitselement Tür vorne rechts                | 5M         | W18     | Masse Querträger Sitz vorne links  |            |
| S49   | Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß                | 7M         | W19     | Masse Querträger Sitz vorne rechts   |            |
|       |  |            |         | Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie. |            |
|       |  |            | X11/4   | Prüfkupplung für Diagnose (Impulssignal)   | 22G<br>24G |

|        |   |           |
|--------|---|-----------|
| X11/20 | Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung) | 23F       |
| X18/3  | Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz , 8polig   | 2H<br>13E |
| X18/9  | Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig  | 15E       |
| X23    | Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig  | 1H        |
| X30    | Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig  | 13I       |
| Y57/1  | Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)   | 2M        |
| Y65/1  | Umschaltventil Be- und Entlüftung Zentralverriegelung (ZV) Fahrertür  | 14M       |
| Y65/2  | Umschaltventil Be- und Entlüftung Zentralverriegelung (ZV) Beifahrertür                                       | 13M       |
| Z3/15  | Endhülse Klemme 15 (EDW)  | 16I       |
| Z24    | Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)                               | 8E        |

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

