

**Elektrischer Schaltplan Infrarot-Fernbedienung für Zentralverriegelung (IFZ)**

⓵ 1994 (ab 01/94)

A26/1	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Fahrertür	18M 20M	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	8M
A26/2	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Beifahrertür	19M 22M	S85	Schalter Innenzentralverriegelung	7M
A26/3	Empfängereinheit Infrarot-Fernbedienung (IFZ) Heckdeckel	23M	S86	Microschalter Komfort/EDW	9M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M	S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	9K
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S87	Schaltergruppe, Tür vorne rechts	10M
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	14L	S87s1	Microschalter Komfort/EDW	10M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorne rechts	11K
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	S88	Schaltergruppe Heckdeckel	11M
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	6L	S88s1	Microschalter Komfort/EDW	11M
K38	Relais Startsperr	13M	S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	11K
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	8A	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	9M 17M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung	2A	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	19A	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
S2/1	Zündstartschalter	14A	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	19M	*U97	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
S16/3	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter/ Erkennung Wählhebelstellung	17M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	22F
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne links	4M 5M	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	21D
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne rechts	4M 5M			

X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampeleitungssatz, 8polig	2G 13E
X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	1G
X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	15H
X42/17	Steckverbindung Starter/Startsperre EDW, 2polig	12G
Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe	9H 11H
Z82/7	Zentralverriegelung (ZV) Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	16E

\*U99     **Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A  
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

