

Elektrischer Schaltplan Außenbeleuchtung, Motoren 103 / 104 / 119 KE
(außer )
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –

A1	Kombi-Instrument	6M	E5/1	Nebelleuchte links	29A
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	8M	E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	29C
A1h1	Warnsummer	7M	E5/2	Nebelleuchte rechts	30A
A1r1	Regelwiderstand	6M	E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	30C
	Instrumentenbeleuchtung		E6/1	Blinkleuchte links	23A
E1	Leuchteinheit links	23A	E6/2	Blinkleuchte rechts	27A
E1e1	Fernlicht	24A	E19/1	Kennzeichenleuchte links	39A
E1e2	Abblendlicht	23A	E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	38A
E1e3	Standlicht/Parklicht	23A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
E2	Leuchteinheit rechts	28A	F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	11H
E2e1	Fernlicht	28A	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	3G
E2e2	Abblendlicht	28A	F1-2	Sicherung 2, Klemme 58N	3G
E2e3	Standlicht/Parklicht	28A	F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	2G
E3	Schlußleuchte links	32A	F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	10H
		36A	F1-6	Sicherung 6, Klemme 15	14H
		38A	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	15H
E3e1	Blinklicht	32A	F1-11	Sicherung 11, Klemme 15R	11H
E3e2	Schlußlicht/Parklicht	32A	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	10H
E3e3	Rückfahrlicht	37A	F1-13	Sicherung 13, Klemme 56b	12H
E3e4	Bremslicht	33A	F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	13H
E3e5	Nebelschlußlicht	35A	F1-15	Sicherung 15, Klemme 56a	11H
E4	Schlußleuchte rechts	31A	F1-16	Sicherung 16, Klemme 56a	15H
		35A	G2	Generator	4M
		37A	H7	Elektronische Spiegelabblendung	27M
E4e1	Blinklicht	31A	K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)	3M
E4e2	Schlußlicht/Parklicht	31A			
E4e3	Rückfahrlicht	31A	K39	Relais Fanfaren	14A
E4e4	Bremslicht	34A	M6/2	Wischermotor Scheinwerfer links	2M
		36A	M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor	2L
E4e5	Nebelschlußlicht	37A		Scheinwerfer links	

M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	1M	S17/3	Türkontaktschalter vorne links	6A
M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer rechts	1L	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	5A
N4/1	Steuergerät Elektronisches Fahrpedal (EFP)/Tempomat (TPM)/Leerlaufregelung (LLR)	22I	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
N4/2	Steuergerät Tempomat (TPM) mit Kodierstecker	20I	W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)	
N7	Lampenkontrollgerät	17M 33M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängdevorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	10A	W9	Masse vorne links (bei Leuchteinheit)	
N26	Steuergerät EDW	34A	W12	Masse Mittelkonsole	
N30	Steuergerät ABS	20A 21A	W18	Masse Querträger Sitz vorne links	
N30/1	Steuergerät ASR	22A	W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts	
N30/2	Steuergerät ASD	21A	X4	Leistungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	8F
S1	Lichtdrehschalter	3A	X4/10	Leistungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	6I 8G 9F
S2/1	Zündstartschalter	8A	X6	Leistungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	6I
S4	Kombi-Schalter	12A	X18	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz 22H, 12polig	6E
S4s1	Blinkerschalter	12B	X18/9	Steckverbindung Schlußlampenleitungssatz, EDW, Infrarot, 12polig	33E
S4s2	Lichthupenschalter	11B	X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz, 8polig	1I 23F 23H
S4s3	Abblendschalter	11B	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe, 6polig	25H
S4x1	Steckverbindung Kombi-Schalter	10D			
S6	Warnblinkschalter	15A			
S9	Bremslichtschalter, 2polig	17A			
S9/1	Bremslichtschalter ASD/ASR, 4polig	19A			
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	26A			
S16/2	Rückfahrlichtschalter	25A			

X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	5I
X30/1	Steckverbindung Multifunktionsleiste (Weitere Systeme siehe Anschlußschema Gruppe 00-C)	20F
X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlicht Spiegelabblendung, 1polig	26K
X58	Steckdose Anhängervorrichtung, 13polig	39M
Z10	Endhülse Klemme 54L, Einspeisung aus Lampenkontrollgerät, Klemme 54L	33G

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

