

Elektrischer Schaltplan Radio
Typ 129.0..^(USA) ab 1990

A1	Kombi-Instrument	8M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
A1r1	Regelwiderstand Instrumentenbeleuchtung	8M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
A2	Radio	7A	W12	Masse Mittelkonsole	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W18	Masse Querträger Sitz vorne links	
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	11L		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	12L			
F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	12L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		X6	Leistungsverbinder Klemme 58d, 2polig	13E
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	15L	X18	Sreckverbindung Innenrand Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3E
H4/1	Lautsprechergruppe Tür vorne links	4M	X42/13	Steckverbindung EDW Radio 1polig	1D
H4/1h1	Lautsprecher 1	3M	Z28/5	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne links (Signal+)	4H
H4/1h2	Lautsprecher 2	4M	Z28/6	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne links (Signal –)	3H
H4/1x1	Steckverbindung Lautsprecher Tür vorne links	4K	Z28/7	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne rechts (Signal+)	5H
H4/2	Lautsprechergruppe Tür vorne rechts	5M	Z28/8	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne rechts (Signal –)	4H
H4/2h1	Lautsprecher 1	5M			
H4/2h2	Lautsprecher 2	6M			
H4/2x1	Steckverbindung Lautsprecher Tür vorne rechts	5K			
H4/9	Lautsprecher vorne links	2M			
H4/10	Lautsprecher vorne rechts	3M			
M11	Automatische Antenne	15A			
N7	Lampenkontrollgerät	8M			
N26	Steuergerät EDW	1M			
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	7M			
R3e1	Beleuchtung	6M			
S1	Lichtdrehschalter	10M			
S61/1	Schalter automatische Antenne beleuchtet	14A			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

