

Elektrischer Schaltplan Radio mit Sound-System und Compact Disc-Spieler
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 014 165 –

A1	Kombi-Instrument	16M	N7	Lampenkontrollgerät	17M
A1r1	Regelwiderstand	16M	N40/3	Steuergerät Verstärker Lautsprecher links/rechts	4A
A2/1	Ankoppelungsverstärker Sound	7A	R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	15M
A2/3	Empfänger und Verstärker (im Kofferraum)	10A	R3e1	Beleuchtung	14M
A2/4	Radio-Bedienteil	16A	S1	Lichtdrehschalter	18M
A2/6	CD-Spieler mit Wechsler (im Kofferraum)	12M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
F1-A	Sicherung A, Klemme 15C	20L	W12	Masse Mittelkonsole	
F1-C	Sicherung C, Klemme 30	1L			
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	19L			
F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	20L			
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)				
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	22L			
H4/1	Lautsprechergruppe Tür vorne links	5M	X1/4	Steckverbindung automatische Antenne	21F
H4/1h1	Lautsprecher 1	6M	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	2I
H4/1h2	Lautsprecher 2	5M	Z6/6	Endhülse Masse SA-Leiste, Einspeisung aus SA-Leiste, Klemme 31	3F
H4/1x1	Steckverbindung Lautsprecher Tür vorne links	5K			
H4/2	Lautsprechergruppe Tür vorne rechts	6M	Z7/16	Endhülse Klemme 30 SA-Leiste	2F
H4/2h1	Lautsprecher 1	7M	Z28/5	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne links (Signal+)	9H
H4/2h2	Lautsprecher 2	6M	Z28/6	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne links (Signal –)	8H
H4/2x1	Steckverbindung Lautsprecher Tür vorne rechts	6K	Z28/7	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne rechts (Signal+)	10H
H4/9	Lautsprecher vorne links	9M	Z28/8	Endhülse Lautsprechergruppe Tür vorne rechts (Signal –)	9H
H4/9x1	Steckverbindung Lautsprecher vorne links	8K			
H4/10	Lautsprecher vorne rechts	10M			
H4/10x1	Steckverbindung Lautsprecher vorne rechts	9K			
M11	Automatische Antenne	22A			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

