

**Elektrischer Schaltplan Tagfahrlicht, Typ 129.061/066**

 **ab 1990**

|       |                                |     |        |                                       |     |
|-------|--------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-----|
| E1    | Leuchteinheit links            | 3M  | S16/1  | Startsperr- und Rückfahrlichtschalter | 3A  |
| E1e1  | Fernlicht                      | 2M  | S16/3  | Startsperr- und Rückfahrlicht-        | 3A  |
| E1e2  | Abblendlicht                   | 3M  |        | schalter/ Erkennung                   |     |
| E2    | Leuchteinheit rechts           | 4M  |        | Wählhebelstellung                     |     |
| E2e1  | Fernlicht                      | 4M  | W1     | Hauptmasse (hinter Kombi-             |     |
| E2e2  | Abblendlicht                   | 4M  |        | Instrument)                           |     |
| E3    | Schlußleuchte links            | 11M | W2     | Masse vorne rechts                    |     |
| E3e2  | Schlußlicht/Parklicht          | 11M |        | (bei Leuchteinheit)                   |     |
| E4    | Schlußleuchte rechts           | 12M | W6     | Masse Kofferraum Radlauf links        |     |
| E4e2  | Schlußlicht/Parklicht          | 12M | W9     | Masse vorne links (bei Leuchteinheit) |     |
| E19/1 | Kennzeichenleuchte links       | 13M |        |                                       |     |
| E19/2 | Kennzeichenleuchte rechts      | 14M |        |                                       |     |
| F1    | Sicherungs- und Relaiskasten   |     |        |                                       |     |
| F1-1  | Sicherung 1, Klemme 58R        | 8G  |        |                                       |     |
| F1-3  | Sicherung 3, Klemme 58L        | 9G  |        |                                       |     |
| F1-5  | Sicherung 5, Klemme 15         | 6G  |        |                                       |     |
| F1-11 | Sicherung 11, Klemme 15R       | 10G | X4     | Leitungsverbinder Klemme 30,          | 6E, |
| F1-13 | Sicherung 13, Klemme 56b       | 6G  |        | Sicherungs- und Relaiskasten/         | 11H |
| F1-14 | Sicherung 14, Klemme 56b       | 6G  |        | Innenraum, 2polig                     |     |
| F1-15 | Sicherung 15, Klemme 56a       | 7G  | X4/10  | Leitungsverbinder Klemme              | 5E  |
| F1-16 | Sicherung 16, Klemme 56a       | 7G  |        | 30/30Ü/61e/87L, 6polig                |     |
| K38   | Relais Wegfahrsperre           | 2A  | X4/24  | Steckverbindung                       | 1E  |
| N7    | Lampenkontrollgerät            | 7M  |        | Innenraum/Tagfahrlicht                |     |
| N35   | Steuergerät Tagfahrlicht       | 6A  | X26/12 | Steckverbindung Innenraum/            | 3E  |
| S1    | Lichtdrehschalter              | 12A |        | Getriebe                              |     |
| S4    | Kombi-Schalter                 | 10A |        |                                       |     |
| S4s2  | Lichthupenschalter             | 10B |        |                                       |     |
| S4s3  | Abblendschalter                | 10B |        |                                       |     |
| S4x1  | Steckverbindung Kombi-Schalter | 9E  |        |                                       |     |

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

