

Elektrischer Schaltplan Telefon (TEL) mit Freisprechanlage (FSA)

 ab 1995

A2	Radio	16M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
A28	Stabantenne	14M	W31	Masseband Antenne	
A34/1	Handhörer Telefon	2M			
A34/2	Handhörer Telefon Ablage	4A			
A35	Sende-/Empfangsgerät Telefon	15A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
A35/3	Bedienelement Telefon (Brillenfach)	7M			
					
B25	Mikrofon Freisprechanlage	3M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	18G
B25x1	Steckverbindung Mikrofon Freisprechanlage	3K	X39/8	Steckverbindung Telefon (Radioausblendung)	21E
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X39/10	Trennstelle	7H
F1f5	Sicherung 5	17L		Bediengerät/Steckverteiler, Sende-/Empfangsgerät, 12polig	10H
F1f16	Sicherung 16	18L			
F4	Sicherungsdose im Kofferraum		X39/11	Steckverteiler	7E
F4f8	Sicherung 8	19L		Telefon/Sende-/Empfangsgerät, 12polig	10E
H4/14	Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	20M 22M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	15G
H4/14x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn rechts	20K 22K	Z12	Endhülse 4	21H
H4/15	Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	20M 23M	Z13	Endhülse 5	21G
H4/15x1	Steckverbindung Lautsprecher Freisprechanlage vorn links	20K 22K			
M11	Automatische Antenne (Radio/Telefon) 	15M			
U105	Gültig für Portable Telefon	10D			

Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

