

**Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW)**  
**Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 127 941 –**

A2	Radio	17M	S85/3	Schalter Abschleppschutz/ Zustandsanzeige EDW	22M
B33	Neigungsgeber EDW	23M	S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	7M
E3	Schlußleuchte links	12M	S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	7K
E3e4	Bremslicht	11M			
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M	W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)	
E18/1	Kofferraumleuchte	7M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
E33	Zustandsanzeige EDW	20M	W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		W12	Masse Mittelkonsole	
F1-5	Sicherung 5, Klemme 30	6L	W15/1	Masse Elektronik (Fußraum rechts)	
F1-7	Sicherung 7, Klemme 56b	13L	W17	Masse Fondsitz rechts	
F1-20	Sicherung 20, Klemme 15	7B	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
F4	Sicherungsdose im Kofferraum		W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
F4-6	Sicherung 6, Klemme 30	12L			
H3	Alarmsignalhorn	14M			
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	4A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N7	Lampenkontrollgerät	11M			
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängevorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	18M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	22H
N26	Steuergerät EDW	15A	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	17H
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	17E
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	2M 10M			
N54/1	Steuergerät Infrarot Fahrberechtigungssystem	2M 10M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	2H 10H
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	19M	X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt EDW Radio, 1polig	17L
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	4M 5M	Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	6H
S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	4M 5M	Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	19E
S62	Schalter Motorhaube EDW	15M			
S62/8	Schalter Mittelablage, EDW	16M			
S84	Schalter Verdeckbetätigung	5A			

Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	8E
Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen- Boden-Anlage (RBA)	22I
Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	8E

**Die Leitungsquerschnitte können  
von der Darstellung abweichen.  
Einfließende Leitungsänderungen  
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

