

Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), Motor 119 LH / 120 LH / 104 HFM
USA ab 1994

A2	Radio	23M	S2/1	Zündstartschalter	14A
E3	Schlußleuchte links	19M	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	25M
E3e4	Bremslicht	19M	S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	25M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M	S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	24K
E18/1	Kofferraumleuchte	12M	S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne links	4M
E33	Zustandsanzeige EDW	26M	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne rechts	4M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	7M
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	24L	S62	Schalter Motorhaube EDW	21M
F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	24L	S62/8	Schalter Mittelablage EDW	22M
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	14L	S85	Schalter Innenzentralverriegelung	6M
F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	24L	S86	Microschalter Komfort/EDW	8M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	8K
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	S87	Schaltergruppe, Tür vorne rechts	9M
F20-5	Sicherung 5, Klemme 30	20L	S87s1	Microschalter Komfort/EDW	10M
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	5L	S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorne rechts	9K
H3	Alarmsignalhorn	20M	S88	Schaltergruppe Heckdeckel	10M
K38	Relais Startsperr	13M			11M
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	8A	S88s1	Microschalter Komfort/EDW	10M
N7	Lampenkontrollgerät	18M	S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	11M
N26	Steuergerät EDW	20A	S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	10K
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M			11K
		17M			
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Crashauslösung	2A			
N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	16M			

W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)		Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
W2	Masse vorne rechts (bei Leuchteinheit)		Z10	Endhülse Klemme 54L, Einspeisung aus Lampenkontrollgerät, Klemme 54L	18I
W6	Masse Kofferraum Radlauf links		Z21/2	Endhülse Türkontakt vorne (geschaltete Masse) , Einspeisung aus Türkontaktschalter vorne links (S17/3) und vorne rechts (S17/4)	25E
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts				
W12	Masse Mittelkonsole		Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung aus Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV)	8E
W15/1	Masse Elektronik (Fußraum rechts)				
W17	Masse Fondsitz rechts		Z82/7	Endhülse ZV-Arbeitselement (IFZ/EDW)	3E 17I
W18	Masse Querträger Sitz vorn links				
W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts				
*U97	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.		*U99	Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.	
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	25I			
X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	24E			
X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz, 8polig	13E			
X18/14	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz ZV-Innenraumleuchte, 2polig	2I			
X23	Steckverbindung Magnetventil Überrollbügel, 2polig	1I			
X42	Steckverbindung EDW vorne/EDW hinten, 4polig	12I 23I			
X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt EDW Radio, 1polig	22E			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

