

Elektrischer Schaltplan Außenbeleuchtung, Motor 104 HFM / 119 ME / 120 ME

(USA) ab ca. 09/95

A1	Kombi-Instrument	7M	E6/1e1	Blinklicht	24A
		23A	E6/1e2	Seitenmarkierungslicht (USA)	24A
A1e1	Kontrolleuchte, Blinker links	23A	E6/2	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte rechts (USA)	30A
A1e2	Kontrolleuchte, Blinker rechts	22A			
A1e3	Kontrolleuchte Fernlicht	22A	E6/2e1	Blinklicht	30A
A1e14	Warnleuchte Glühlampenausfall	9M	E6/2e2	Seitenmarkierungslicht (USA)	30A
A1h1	Warnsummer	8M	E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	6A
A1h2	Blinkerkontrolle, akustisch	23A			
A1r1	Regelwiderstand	7M	E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	4A
	Instrumentenbeleuchtung		E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	5A
E1	Leuchteinheit links	25A	E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	7A
E1e1	Fernlicht	25A	E19/1	Kennzeichenleuchte links	39A
E1e2	Abblendlicht	25A	E19/2	Kennzeichenleuchte rechts	38A
E2	Leuchteinheit rechts	31A	E21	3. Bremsleuchte	23M
E2e1	Fernlicht	31A	E21x1	Steckverbindung 3. Bremsleuchte	23L
E2e2	Abblendlicht	31A	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
E3	Schlußleuchte links	36A			
E3e1	Blinklicht	36A	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	3I
E3e2	Schlußlicht/Parklicht	36A	F1-2	Sicherung 2, Klemme 58R	3I
E3e3	Rückfahrlicht	37A	F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	1I
E3e4	Bremslicht	37A	F1-4	Sicherung 4, Klemme 15	14H
E3e5	Nebelschlußlicht	38A	F1-5	Sicherung 5, Klemme 30	2I
E3e6	Seitenmarkierungslicht links	37A	F1-6	Sicherung 6, Klemme 56b	17H
E4	Schlußleuchte rechts	34A	F1-7	Sicherung 7, Klemme 56b	17H
E4e1	Blinklicht	34A	F1-8	Sicherung 8, Klemme 56a	16H
E4e2	Schlußlicht/Parklicht	34A	F1-9	Sicherung 9, Klemme 56a	16H
E4e3	Rückfahrlicht	35A	F1-10	Sicherung 10, Klemme 15	13H
E4e4	Bremslicht	35A	F1-11	Sicherung 11, Klemme 15R	27G
E4e6	Seitenmarkierungslicht rechts	35A	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	15H
E5/1	Nebelleuchte links	32A	F1-14	Sicherung 14, Klemme 30	20H
E5/1x1	Steckverbindung Nebelleuchte links	32D	F1-16	Sicherung 16, Klemme 15C	5I
E5/2	Nebelleuchte rechts	33A			14H
E5/2x1	Steckverbindung Nebelleuchte rechts	33D	F1-17	Sicherung 17, Klemme 15	4I
E6/1	Blink- und Seitenmarkierungsleuchte links (USA)	24A			

G2	Generator	6M	W9	Masse vorn links (bei Leuchteinheit)	
H7	Elektronische Spiegelabblendung	29A	W12	Masse Mittelkonsole	
N2/4	Steuergerät Gurtwarnung 	10A	W18	Masse Querträger, Sitz vorn links	
N7	Lampenkontrollgerät	16M	W19	Masse Querträger, Sitz vorn rechts	
		33M			
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängevorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	20A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
N26	Steuergerät EDW	38A			
N32/7	Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links	8A	X4	Leitungsverbinder Klemme 30, Sicherungs- und Relaiskasten/Innenraum, 2polig	3F 12F
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung, vorn	10M	X4/10	Leitungsverbinder Klemme 30/30Ü/61e/87L, 6polig	7I 12H
R3e1	Beleuchtung	10M	X4/18	Leitungsverbinder Klemme 15R, 1polig	14F
S1	Lichtdreheschalter	2A	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	7I 18D
S2/1	Zündstartschalter	12A	X12/1	Leitungsverbinder Klemme 15 ungesichert	13F
S4	Kombi-Schalter	16A	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	6E 23H
S4s1	Blinkerschalter	17B	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampen- leitungssatz, 8polig	37D
S4s2	Lichthupenschalter	16B			
S4s3	Abblendschalter	16B	X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	3L 24F
S4x1	Steckverbindung Kombi-Schalter	15D	X26/12	Steckverbindung Innenraum/Getriebe	26D 27D
S6	Warnblinkschalter	18A	X27	Steckverbindung Starterleitungssatz, 5polig	6I
S9/1	Bremslichtschalter	21A	X35	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 12polig	21D
S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	26A			
S16/10	Gangerkennungsschalter	28A			
S16/10s1	Rückfahrlichtschalter	28B			
S17/3	Türkontaktschalter vorn links	7A			
S17/4	Türkontaktschalter vorn rechts	9A			
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)				
W2	Masse vorn rechts (bei Leuchteinheit)				
W6	Masse Kofferraum Radlauf links				
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts				

X49/4	Steckverbindung Signal Rückfahrlicht Spiegelabblendung, 1polig	29H
X83/11	Steckverbindung Lichtdreheschalter, Klemme 56	15F
Y66/1	Rückfahr-/Parksperre	28A
Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	8I 21D
Z7/19	Endhülse Klemme 30 gesichert	5E 20D
Z10/1	Endhülse Klemme 56b	4F 16F
Z21/10	Endhülse Türkontakte (geschaltete Masse), Lötverbinder im Leitungssatz	6D
Z29/3	Endhülse Klemme 58R ungesichert	2L 3G
Z30/6	Endhülse Nebellicht, EDW	38E 12G
Z40	Endhülse Bremslichtsignal	22F

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.



PE82

Leuchteinheit Xenon-Scheinwerfer

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

