

Elektrischer Schaltplan Wischeranlage / Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
ab ca. 06/96

A1	Kombi-Instrument	8A	S4s4	Schalter Scheibenwaschanlage	5B
A1r1	Regelwiderstand	8A	S4s5	Schalter Wischen	6B
	Instrumentenbeleuchtung		S4x1	Steckverbindung für Kombi-Schalter	5E
B38	Regensensor	4M	U548	Nicht gültig für (CDN)	9C
F1	Sicherungs- und Relaiskasten	2F	W1	Hauptmasse	1F
		5M		(hinter Kombi-Instrument)	4H
		7M	W2	Masse vorn rechts	6H
		13M		(bei Leuchteinheit)	8H
F1f2	Sicherung 2	13L			9H
F1f12	Sicherung 12	7L	W9	Masse vorn links	10H
F1f13	Sicherung 13	5L		(bei Leuchteinheit)	12H
F1fM1	Maxi-Sicherung M1	3E			
K2	Relais Scheinwerferreinigungs- anlage (SRA)	12M		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
M1	Starter	3E			
M5/1	Pumpe Scheibenwaschwasser	5M			
M5/2	Pumpe Waschwasser der Scheinwerfer	9M	X4/18	Leitungsverbinder Klemme 15R, 1polig	3H
M6/1	Wischermotor	2M	X35/7	Trennstelle Cockpit/Modulbox, 18polig	5F 10F
M6/2	Wischermotor Scheinwerfer links	10M			
M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer links	10I	X88/2	Steckverbindung Wischermotor	1H
			Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3f15)	4H
M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	8M			
M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer rechts	7I	Z3/27	Endhülse Klemme 15R ungesichert	3G 6G
N7	Lampenkontrollgerät	10A	Z29/2	Endhülse Klemme K	9D
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	2A			
S1	Lichtdrehschalter	13A			
S4	Kombi-Schalter	6A			

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

