

**Elektrischer Schaltplan Waschdüsenbeheizung
ab ca. 06/96**

F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
F1-18	Sicherung 18, Klemme 15	6L
R2/2	Waschdüsenbeheizung links	1M
R2/3	Waschdüsenbeheizung rechts	5M
R2/4	Waschdüsen Schlauchbeheizung links	2M
R2/5	Waschdüsen Schlauchbeheizung rechts	4M
R2/6	Rückschlagventilbeheizung	3G
R2/7	Pumpenschlauchbeheizung	3M
S26/1	Thermoschalter Beheizung Waschanlage	4A
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-Instrument)	
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
X88/7	Steckverbindung Waschdüsen- schlauchbeheizung links, 1polig	2I
X88/8	Steckverbindung Waschdüsen- schlauchbeheizung rechts, 1polig	4I
Z3/29	Endhülse Klemme 15 gesichert	6H

**Die Leitungsquerschnitte können
von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen
sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

