

Elektrischer Schaltplan Innenbeleuchtung
(außer ^{USA})
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 - 11/94

A1	Kombi-Instrument	27A	E17/3	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn links	21M
A1e8	Instrumentenbeleuchtung	28A			24M
A1r1	Regelwiderstand	27A	E17/4	Ein-/Ausstiegsleuchte, Tür vorn rechts	20M
	Instrumentenbeleuchtung				24M
A2	Radio	30A	E18/1	Kofferraumleuchte	4A
B10/4	Temperaturfühler Innenluft mit Belüftungsgebläse (in E15 enthalten)	7B	E20	Beleuchtung Lichtdrehschalter	26M
B10/4b1	Temperaturfühler	6B	F1	Sicherungs- und Relaiskasten	
B10/4m1	Belüftungsgebläse	7B	F1-C	Sicherung C, Klemme 30	22B
B10/4x1	Steckverbindung Temperaturfühler Innenluft	6C	F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	35B
			F1-5	Sicherung 5, Klemme 15	8L
E12	Beleuchtung Schaltkulissee	25M	F1-9	Sicherung 9, Klemme 30	8L
E13/2	Handschuhkastenleuchte mit Schalter	29M	F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	30L
E13/3	Beleuchtung Ablagefach mit Schalter	31M	F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)	
E13/4	Beleuchtung Brillenfach	37M	F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	5B
E13/5	Beleuchtung Kassetten-Ablage	25A	H7	Elektronische Spiegelabblendung	9M
E14/1	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel links	16A	K2	Relais Scheinwerferreinigungsanlage (SRA)	35M
E14/2	Sonnenblende mit beleuchtetem Spiegel rechts	14A	K24	Relais Komfortschaltung	13M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	10A	M6/2	Wischermotor Scheinwerfer links	34M
E15e1	Leselicht links	10D	M6/2x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer links	34L
E15e2	Leselicht rechts	10D	M6/3	Wischermotor Scheinwerfer rechts	33M
E15h1	Warnsummer	8E	M6/3x1	Steckverbindung Wischermotor Scheinwerfer rechts	33L
E15s1	Schalter Deckenleuchte	9B	M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	2A
E15s2	Schalter Leseleuchte	12B			
E17/1	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum links	13M	N7	Lampenkontrollgerät	32M
E17/2	Ein-/Ausstiegsleuchte, Fußraum rechts	12M	N18/1	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen Heizungsautomatik (HAU)	38A

N18/1e1	Suchbeleuchtung	39A	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn rechts	3M 4M
N18/2	Bedienanlage für Mittel- und Seitendüsen	36A	S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	4A
	Klimatisierungsautomatik (KLA)/ Temperaturaautomatik (TAU)		S88/1x1	Steckverbindung Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	3D
N18/2e1	Suchbeleuchtung	37A	U11	Gültig für Cassettenablagebeleuchtung	
N32/7	Sicherheitspaket	16M	U101	Gültig bis Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 566	
N32/8	Sicherheitspaket	16M	U102	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 097 567 -	
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	7M 15M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi- Instrument)	
R3	Zigarrenanzünder mit Ascherbeleuchtung vorne	27M	W6	Masse Kofferraum Radlauf links	
R3e1	Beleuchtung	27M	W12	Masse Mittelkonsole	
R3r1	Heizelement	28M	W17	Masse Fondsitz rechts	
R3x1	Steckverbindung Zigarrenanzünder	27L	W18	Masse Querträger Sitz vorn links	
S1	Lichtdrehschalter	34A	W19	Masse Querträger Sitz vorn rechts	
S2/1	Zündstartschalter	18A		Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
S17/3	Türkontaktschalter links	18M			
S17/4	Türkontaktschalter rechts	19M			
S21/8	Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	14M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	8H 26H 38H
S21/8x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne rechts	14K			
S21/9	Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	17M	X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	9H 18H 30H
S21/9x1	Steckverbindung Endschalter Fenster unten, Tür vorne links	17K			
S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorn links	2M 5M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	3F
			X24	Steckverbindung Scheinwerferleitungssatz	33H
			X26	Steckverbindung Innenraum/Motor, 12polig	10K
			X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	20H 23H

X85/2	Steckverbindung Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA)/Innenraum, 12polig	37F
Z6/7	Endhülse Masse W1, Einspeisung aus W1	37H
Z7/16	Endhülse Klemme 30 SA-Leiste	24I

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen.
Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

