

Elektrischer Schaltplan Einbruch-Diebstahl-Warnanlage (EDW), Motoren 104 / 119 KE
USA ab 1990

A2/4	Radio-Bedienteil	25M	N54	Steuergerät Infrarotfernbedienung (IFZ)	17M
E3	Schlußleuchte links	21M	S2/1	Zündstartschalter	15A 33M
E3e4	Bremslicht	21M	S16/1	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter	30M
E15	Deckenleuchte mit Verzögerung und Leseleuchte	3M	S16/3	Startsperr- und Rückfahrlichtschalter/ Erkennung Wählhebelstellung	30M
E33	Zustandsanzeige EDW	35M	S17/4	Türkontaktschalter vorne rechts	29M
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S47	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne links	4M
F1-C	Sicherung C, Klemme 30	15L	S48	Schalt- und Arbeitselement Tür vorne rechts	5M
F1-1	Sicherung 1, Klemme 58R	27L	S49	Schalt- und Arbeitselement Heckdeckelschloß	7M
F1-3	Sicherung 3, Klemme 58L	26L	S62	Schalter Motorhaube EDW	23M
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	34L	S62/8	Schalter Mittelablage EDW	24M
F1-14	Sicherung 14, Klemme 56b	27L	S85	Schalter Innenzentralverriegelung	7M
F20	Zusatzsicherungsdose hinten (Kofferraum)		S86	Microschalter Komfort/EDW	9M
F20-4	Sicherung 4, Klemme 30	1L	S86x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	9K
F20-5	Sicherung 5, Klemme 30	22L	S87	Schaltergruppe, Tür vorne rechts	10M
F20-6	Sicherung 6, Klemme 30	6L	S87s1	Microschalter Komfort/EDW	10M
H3	Alarmsignalhorn	22M	S87s2	Microschalter Drehfalle	11M
K38	Relais Startsperr (EDW)	32M	S87x1	Steckverbindung Schaltergruppe, Tür vorne rechts	10K
M14/1	Versorgungspumpe Zentralverriegelung (ZV) und Unterdruck	8A	S88	Schaltergruppe Heckdeckel	12M
N7	Lampenkontrollgerät	20M	S88s1	Microschalter Komfort/EDW	12M
N10/2	Kombirelais (Blinker mit Anhängervorrichtung, heizbare Heckscheibe, Wischermotor, EDW)	28M	S88x1	Steckverbindung Microschalter Komfort/EDW	11K
N26	Steuergerät EDW	25A			
N52	Steuergerät Verdeckbetätigung	8M 19M			
N53	Steuergerät Überrollbügel (ÜRB) - Craschauslösung	2A			

S88/1	Microschalter Drehfalle/Heckdeckel	13M	X23	Steckverbindung Magnetventil	1H
S88/1x1	Steckverbindung Microschalter	12K		Überrollbügel, 2polig	
U4	Gültig ab Fahrzeug-Ident-End-Nr.		X26/12	Steckverbindung	31H
	1 F 055 217 -			Innenraum/Getriebe, 6polig	
U10	Gültig bis Fahrzeug-Ident-End-Nr.		X30	Steckverbindung	13H
	1 F 055 216			Sonderausstattungsleiste, 5polig	
W1	Hauptmasse (hinter Kombi-		X42	Steckverbindung EDW vorne/EDW	26H
	Instrument)			hinten, 4polig	32H
W2	Masse vorne rechts (bei		X42/13	Steckverbindung Sicherungskontakt	25H
	Leuchteinheit)			EDW Radio, 1polig	
W6	Masse Kofferraum Radlauf links		X42/15	Steckverbindung EDW geschaltete	29H
W7	Masse Kofferraum Radlauf rechts			Masse	
W12	Masse Mittelkonsole		Y57/1	Auslösemagnet Überrollbügel (ÜRB)	2M
W16	Masse Aggregaterraum		Y65/1	Umschaltventil Be- und Entlüftung	14M
W18	Masse Querträger Sitz vorne links			Zentralverriegelung (ZV) Fahrtür	
W19	Masse Querträger Sitz vorne rechts		Y65/2	Umschaltventil Be- und Entlüftung	13M
X4	Leitungsverbinder Klemme 30,	33H		Zentralverriegelung (ZV) Beifahrtür	
	Sicherungs- und		Z10	Endhülse Klemme 54L, Einspeisung	20H
	Relaiskasten/Innenraum, 2polig			aus Lampenkontrollgerät, Klemme	
X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	28E		54L	
	(Impulssignal)		Z24	Endhülse EDW/Komfort, Einspeisung	9E
X18/3	Steckverbindung	14E		aus Versorgungspumpe	
	Innenraum/Schlußlampenleitungssatz			Zentralverriegelung (ZV)	
	, 8polig				
X18/9	Steckverbindung	16H			
	Schlußlampenleitungssatz, EDW,				
	Infrarot, 12polig				
X18/14	Steckverbindung	3H			
	Innenraum/Schlußlampenleitungssatz				
	ZV-Innenraumleuchte, 2polig				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

