

**Elektrischer Schaltplan Standheizung (STH) mit Funkfernbedienung**
**Typ 129.0..**
**Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –**

A6	Heizgerät Standheizung	14M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	3H
A6b1	Temperaturfühler	15M	X72/1	Steckverbindung	8H
A6f1	Temperatursicherung	11M		Standheizung/Heizungssysteme, Heizungs-, Temperatur-, Klimatisierungsautomatik (HAU, TAU, KLA), 1 bzw. 3polig	
A6m1	Umwälzpumpe	12M			
A6m2	Brennluftgebläse	14M			
A6r1	Vorwiderstand Brennluftgebläse	14M			
A6r2	Glühkerze	16M	X74	Steckverbindung	10H
A6v1	Flammwächter, Fotozelle	15M		Kraftstoffdosierpumpe, 2polig	
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		Y23	Kraftstoffdosierpumpe Standheizung (STH)	11M
F1-G	Sicherung G, Klemme 30	2L			
F1-H	Sicherung H, Klemme 30	3L			
F1-31	Sicherung 31, Klemme 30	5L			
F1-32	Sicherung 32, Klemme 30	6L			
N18	Steuer- und Bediengerät Heizungsautomatik (HAU)	7M			
N19/1	Steuer- und Bediengerät Temperaturautomatik (TAU)	8M			
N22	Steuer- und Bediengerät Klimatisierungsautomatik (KLA)	9M			
N33	Steuergerät Standheizung	12A			
N34	Schaltuhr Standheizung	3A			
N34x1	Steckverbindung Schaltuhr Standheizung	3E			
W3	Masse Radlauf vorn links (Zündspule)				
W12	Masse Mittelkonsole				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

**Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.**

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A**  
**Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

