

Elektrischer Schaltplan Sitzheizung (SIH) links und rechts

ⓐ ab ca. 12/94

E16	Kontrolleuchte Airbag OFF, Kindersitzerkennung	9M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	9E 12E
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X18	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 12polig	4I
F1f12	Sicherung 12	4L	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	7L
F1f13	Sicherung 13	6L	X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	1H
F1f25	Sicherung 25	6L	X55/4	Kontaktierungsleiste, Sitz rechts	16H
F1fD	Sicherung D	4L	Z7/43	Endhülse Sensormasse	7E
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	11M	Z81/4	Endhülse Klemme 58d, Rahmen-Boden-Anlage (RBA)	10E 12H
N25/5	Steuergerät Sitzheizung (SIH) vorn	9A	Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.		
R13/1	Heizkissen Sitz vorn links	2M			
R13/2	Heizkissen Rückenlehne vorn links	1M			
R13/3	Heizkissen Sitz vorn rechts	16M			
R13/4	Heizkissen Rückenlehne vorn rechts	17M			
S51/1	Schalter Sitzheizung (SIH) vorn links	13M			
S51/2	Schalter Sitzheizung (SIH) vorn rechts	15M			
W12	Masse Mittelkonsole				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

