

**Elektrischer Schaltplan Gurtstraffer (GUS) mit Fahrer-/ Beifahrer Airbag (AB)
mit Sidebag
ab ca. 09/95**

A1	Kombi-Instrument	2M	X4/18	Leitungsverbinder Klemme 15R, 1polig	10D
A1e15	Kontroll-/Warnleuchte Airbag SRS	2M	X11/4	Prüfkupplung für Diagnose	2G
A45	Kontaktspirale Fanfaren/Airbag	6I	X11/20	Zwischensteckverbindung Diagnose (SA) EDW, Infrarotfernbedienung (IFZ), Airbag (AB) 4polig (Modulverkabelung)	2D
A45x1	Steckverbindung Kontaktspirale/Airbag	6G			
A53	Sensor Sidebag Fahrer	10M			
A54	Sensor Sidebag Beifahrer	11M			
B41/1	Sitzbelegungserkennung Beifahrer	15M	X18/3	Steckverbindung Innenraum/ Schlußlampenleitungssatz, 8polig	1G
F1	Sicherungs- und Relaiskasten		X28/8	Steckverbindung Gurtstraffer Fahrersitz, 2polig	3G
F1-13	Sicherung 13, Klemme 15R	3L	X28/9	Steckverbindung Gurtstraffer Beifahrersitz, 2polig	4G
F1-22	Sicherung 22, Klemme 15R	11G	X28/18	Steckverbindung Innenraum/ Getriebe, 8polig	15G
N2/2	Steuergerät Gurtstraffer (GUS) mit Airbag (AB)	7A	X55/3	Kontaktierungsleiste, Sitz links	12G
R12/1	Zündpille Gurtstraffer (GUS), Sitz vorn links	3M	X55/4	Kontaktierungsleiste, Sitz rechts	13G
R12/2	Zündpille Gurtstraffer (GUS), Sitz vorn rechts	4M	Z3/7	Endhülse Klemme 15R gesichert (F3-15)	2I
R12/3	Zündpille Airbag (AB) Fahrer	7M			
R12/8	Zündpille Airbag (AB) Beifahrer	6M			
R12/9	Zündpille Sidebag Fahrer	8M			
R12/10	Zündpille Sidebag Beifahrer	9M			
S68/3	Schalter Gurtschloß/Airbag (AB) Gurtstraffer (GUS), Sitz vorn links	12M			
S68/4	Schalter Gurtschloß/Airbag (AB) Gurtstraffer (GUS), Sitz vorn rechts	13M			
W26	Masse Steuergerät Gurtstraffer (GUS)/Airbag (AB)				
	Massestelle ohne Bezeichnung, Bauteil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.				

Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.

**Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C**

