

Elektrischer Schaltplan Elektrische Sitzverstellung (ESV) mit Memory
ab ca. 12/96

| | | | | | |
|-------|---|-----|---------|---|------------|
| A1 | Kombi-Instrument | 18M | M28m2 | Motor hinten, hoch/tief | 39M |
| F1 | Sicherungs- und Relaiskasten | 18F | M28m3 | Motor vorn, hoch/tief | 37M |
| | | 20F | M28m4 | Motor Kopfstütze, hoch/tief | 33M |
| | | 21A | M28m5 | Motor Rückenlehne, vor/zurück | 35M |
| | | 23M | M28x1 | Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief | 32K |
| | | 25M | | | |
| F1f19 | Sicherung 19 | 20F | M28x3 | Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief | 33K |
| F1f20 | Sicherung 20 | 19F | | | |
| F1f21 | Sicherung 21 | 23L | M28x4 | Steckverbindung Motor Rückenlehne, vor/zurück | 35K |
| | | 25L | | | |
| F1f22 | Sicherung 22 | 21F | N32/1 | Steuergerät Verstellung Vordersitz links, mit Memory | 5A 17A |
| F1f23 | Sicherung 23 | 20F | | | |
| F1f26 | Sicherung 26 | 21B | N32/2 | Steuergerät Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory | 25A 33A |
| F1f27 | Sicherung 27 | 20B | | | |
| K24 | Relais Komfortschaltung | 20M | N32/5 | Steuergerät Näherungsschalter links | 15A |
| M27 | Motorengruppe Verstellung Vordersitz links, mit Memory | 4M | N32/6 | Steuergerät Näherungsschalter rechts | 27A |
| M27m1 | Motor vor/zurück | 5M | N32/7 | Sicherheitspaket Lehnenverriegelung links | 14A |
| M27m2 | Motor hinten, hoch/tief | 7M | | | |
| M27m3 | Motor vorn, hoch/tief | 6M | N32/8 | Sicherheitspaket Lehnenverriegelung rechts | 17M 26A |
| M27m4 | Motor Kopfstütze, hoch/tief | 1M | | | |
| M27m5 | Motor Rückenlehne, vor/zurück | 3M | N32/9 | Steuergerät Spiegel- und Lenksäulenverstellung, mit Memory | 23M 26M |
| M27x1 | Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief | 1K | S17/3 | Türkontaktschalter vorn links | 13A |
| M27x3 | Steckverbindung Motor Kopfstütze, hoch/tief | 2K | S17/4 | Türkontaktschalter vorn rechts | 25A |
| M27x4 | Steckverbindung Motor Rückenlehne, vor/zurück | 3K | S52/1 | Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links | 14M |
| M28 | Motorengruppe Verstellung Vordersitz rechts, mit Memory | 36M | S52/1x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, links | 14K |
| M28m1 | Motor vor/zurück | 36M | S52/2 | Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts | 14M |
| | | | S52/2x1 | Steckverbindung Schalter Lehnenverriegelung linker Sitz, rechts | 13K |

| | | | | |
|-------|---|-----|-----|--|
| S52/3 | Schalter Lehnenverriegelung rechter Sitz, links | 15M | U33 | Gültig für alle (außer   <p>Die Leitungsquerschnitte können von der Darstellung abweichen. Einfließende Leitungsänderungen sind umrahmt.</p> |
|-------|---|-----|-----|--|

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00-A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00-B/00-C

