

Elektrischer Schaltplan Elektrische Spiegel-, Lenksäulenverstellung (ESL) mit Memory, Spiegelheizung und Spiegel Ein-/Ausklappung
Typ 129.0.. (J) ab 1990
Fahrzeug-Ident-End-Nr. 1 F 000 001 –

F1	Sicherungs- und Relaiskasten		S50	Schalter Außenspiegel	13M
F1-4	Sicherung 4, Klemme 15R/30	18L	S50s1	Spiegelverstellung nach oben/unten	15L
F1-8	Sicherung 8, Klemme 15	11H	S50s2	Spiegelverstellung nach innen/außen	12L
F1-12	Sicherung 12, Klemme 15R	12H	S50/1	Schalter Außenspiegel mit Spiegel- Ein-/Ausklappung	9A
M20	Motorengruppe	23M	S50s3	Spiegel links/rechts	15K
	Lenksäulenverstellung		S59	Schalter Lenksäulenverstellung	26M
M20m1	Motor Längsverstellung vor/zurück	24M	S59s1	Lenksäule vor/zurück	27L
M20m2	Motor Höhenverstellung oben/unten	22M	S59s2	Lenksäule nach oben/unten	25L
M21/1	Außenspiegel Fahrer elektrisch verstellbar und beheizt	6M	W1	Hauptmasse (hinter Kombi- Instrument)	
M21/1m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	6K	W12	Masse Mittelkonsole	
M21/1m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	6L		Massestelle ohne Bezeichnung, Bau- teil direkt am Motor, Fahrwerk bzw. Karosserie.	
M21/1m3	Motor Spiegeleinklappung	4K			
M21/1r1	Spiegelheizung	7L			
M21/2	Außenspiegel Beifahrer elektrisch verstellbar und beheizt	3M	X6	Leitungsverbinder Klemme 58 d, 2polig	11H
M21/2m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	3K	X18/3	Steckverbindung Innenraum/Schlußlampenleitungssatz 8polig	18H
M21/2m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	3L	X30	Steckverbindung Sonderausstattungsleiste, 5polig	8M
M21/2m3	Motor Spiegeleinklappung	8K	X54/6	Steckverbindung Lenksäulenverstellung, 2polig	16F
M21/2r1	Spiegelheizung	4L	X54/7	Steckverbindung Steuergerät/Motor Lenksäulenverstellung, 8polig	21H
M21/3	Innenspiegel elektrisch verstellbar mit Memory	20M	X54/8	Steckverbindung Steuergerät/Schal- ter Lenksäulenverstellung, 6polig	25H
M21/3m1	Motor Spiegelverstellung nach oben/unten	20K	Z6/6	Endhülse Masse SA-Leiste	8H
M21/3m2	Motor Spiegelverstellung nach innen/außen	20L	Z6/6*	Einspeisung aus SA-Leiste, Klemme 31	8H
N32/1	Steuergerät Sitzverstellung mit Memory vorne links	16M			
N32/2	Steuergerät Sitzverstellung mit Memory vorne rechts	17M			
N32/9	Steuergerät Spiegel und Lenksäulenverstellung mit Memory	13A 4A			

Schaltplan Erklärungen und Hinweise siehe Gruppe 00–A
Anordnungen/Belegung/Übersicht siehe Gruppe 00–B/00–C

