



- | | | |
|--|-------|-------------------------|
| Gereinigten Zylinderkopf auf Abpreßplatte (1) | _____ | montieren. |
| Kühlmittelkanäle vorne und hinten | _____ | verschließen. |
| Druckluftschlauch | _____ | anschließen. |
| Zylinderkopf unter Druck | _____ | setzen, (2 bar). |
| Zylinderkopf an Aufhängevorrichtung (2) | _____ | befestigen. |
| Zylinderkopf in das auf 80 °C erwärmte Wasser- | _____ | tauchen. |
| becken | _____ | |
| Bei aufsteigenden Luftblasen undichte Stellen | _____ | feststellen, markieren. |

Sonderwerkzeuge



Handelsübliches Werkzeug

Elektrisch beheiztes Wasserbecken

z. B. Edelstahlbau Hessenthal GmbH
D-74532 Schwäbisch Hall